

NPD710T  
Portable DVD

# NIKKEI




- EN For more information see [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- NL Voor meer informatie zie [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- DE Für weitere Informationen siehe [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- FR Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- ES Para más información, visite [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- SK For more information besøg [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- FI Lisätietoja löydät osoitteesta [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)



1

## Check the contents


Controleer de inhoud  
Kontrollieren Sie den Inhalt  
Vérifiez le contenu  
Revise el contenido  
Kontroller indholdet  
Tarkista sisältö



2

## Connect the cigarette lighter plug


Sluit de sigaretten aansteekplug aan  
Schließen Sie den Zigarettenstecker an  
Branchez la fiche allume-cigare  
Inserte el conector del mechero  
Tilslut cigarettænderens stik  
Kytke savukkeensytyttimen liitin



3

## Turn on the device



Schakel het apparaat in  
Schalten Sie das Gerät ein  
Mettez l'appareil en marche  
Encienda el aparato  
Tænd for apparatet  
Kytke laite toimintaan



4

## Link the screens

Verbind de schermen  
Verbinden Sie die Bildschirme  
Coupez les écrans  
Vincule las pantallas  
Forbind skærmene  
Kytke näyttöt




# 5

## Insert a CD

Plaats een CD  
 Legen Sie eine CD ein  
 Introduisez en CD  
 Inserite un CD  
 Sæt en CD i  
 Aseta CD



1.





2.

# 6

## Adjust the volume


Pas het volume aan  
 Passen Sie die Lautstärke an  
 Réglez le volume  
 Ajuste el volumen  
 Indstil volumen  
 Säädä äänenvoimakkuutta



# 7

## Connections

Aansluitingen  
 Anschlüsse  
 Connexions  
 Conexiones  
 Connections  
 Liitännät



### Specifications

### Specificaties

### Technische Daten

### Spécifications

### Especificaciones

### Specifikationer

### Tekniset tiedot

Power supply:  
 DC 9V Adapter  
 16:9 aspect ratio with  
 17.8 cm screen (7")  
 Stereo sound:  
 2 x 1 Watt  
  
 USB 2.0 slot  
  
 Dimensions: 180 x 40 x  
 135 mm  
  
 Earphone jack

Stroomvoeding:  
 DC 9V Adapter  
 16:9 beeldformaat met  
 17,8 cm beeldscherm (7")  
 Stereo geluidsweergave:  
 2 x 1 Watt  
  
 USB 2.0 aansluiting  
  
 Afmetingen: 180 x 40 x  
 135 mm  
  
 Koptelefoon aansluiting

Stromzufuhr:  
 DC 9V Adapter  
 16:9 Bildformat mit  
 17,8 cm Bildschirm (7")  
 Stereo-Wiedergabe:  
 2x1 Watt  
  
 USB 2.0 Anschluss  
  
 Maße: 180 x 40 x 135 mm  
  
 Kopfhöreranschluss

Alimentation électrique:  
 DC 9V Adaptateur  
 Format 16:9 sur écran de  
 17,8 cm (7")  
 Stéréo:  
 2 x 1 watt  
  
 Port USB 2.0  
  
 Dimensions: 180 x 40 x  
 135 mm  
  
 Prise écouteur

Fuente de alimentación:  
 DC 9V Adaptador  
 Formato de pantalla 16:9  
 con pantalla de 7 " (17,8  
 cm)  
 Sonido estéreo:  
 2 x 1 Watt  
  
 Conexión USB 2.0  
  
 Dimensiones: 180 x 40 x  
 135 mm  
  
 Conector de auriculares

Strømforsyning:  
 DC 9V Adapter  
 16:9 billedformat med en  
 17,8 cm billedskærm (7")  
 Lyd gengivelse i stereo:  
 2 x 1 watt  
  
 USB 2.0 tilslutning  
  
 Dimensioner: 180 x 40 x  
 135 mm  
  
 Tilslutning til  
 hovedtelefon

Syöttövirta:  
 DC 9V Sovitin  
 16:9-kuvasuhde 17,8  
 cm:n kuvaruudulla (7")  
 Stereoääniteho:  
 2 x 1 Wattia  
  
 USB 2.0-liitäntä  
  
 Pääyksikön: 180 x 40 x  
 135 mm  
  
 Kuulokeliitäntä