

# Carry Speed Double Mark II Handleiding



Controleer eerst of alle onderdelen in de doos zitten. De Carry Speed Double Mark II set bestaat uit de volgende onderdelen:



- 2 x camera draagriem
- 2 x F2 snelkoppelingsplaatje
- 2 x veiligheidsriempje
- 1 x draagharnas
- 1 x rugpad
- 1 x handstrap
- 1 x objectief draagriem
- 2 x inbussleutel



Neem één van de twee cameradraagriemen en maak de clip los.



Maak de riem met de clip vast aan het harnas.



Bevestig de snelkoppelingsplaat aan de andere kant van de camerariem. Je opent de bevestiging door achtereenvolgens te duwen, te draaien en te trekken.



Herhaal bovengenoemde stappen voor de andere zijde.



Bevestig nu de rugpad. Deze zorgt voor meer stabiliteit en draagcomfort.

Het harnas is nu klaar om te dragen. De volgende stappen gaan over het verstellen van het harnas en het bevestigen van de camera.



Verstel de lengte en de breedte van het harnas via de borstband en de gespen aan de achterzijde van de draagriemen.



Bevestig de camera's met de schroef aan de snelkoppelingsplaatjes.



Tijdens het lopen kun je de camera vastzetten op je heup, zodat deze niet bungelt (rechts), wil je de camera snel binnen handbereik kunnen hebben, laat dan de gesp los (links).



Haal het veiligheidsriempje door aansluiting aan de zijkant van de camera.



Maak het veiligheidsriempje vervolgens weer vast aan de cameradraagriem. Je camera hangt nu veilig op je heup.



Bevestig je andere camera op dezelfde manier en je bent klaar om op pad te gaan!